

Fonctionnement de l'interrupteur




Bouton interrupteur : Bouton blanc au bas du support de la lampe
 Allumer l'interrupteur de la lampe
 La lampe s'allume après avoir allumer l'interrupteur
 La lampe allumée signifie que la lampe peut être installée normalement

Détecteur Crépusculaire

JOUR : Chargement Automatique

NUIT : Eclairage Automatique



Etapes d'Installation



- ① Comme indiqué sur la figure 1, fixer le support sur la position d'installation requise sur le mur.
- ② Placer le corps de la lampe dans le support. Fixer ensuite les 4 vis sur le côté pour terminer l'installation.



- ③ Appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume automatiquement à la tombée de la nuit.
- ④ Installation complète.

★ Précautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries. Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.

